

Tabulka programů

CZ

PEČICÍ FORMA NA CHLEBA 							
Rejstřík	Typ	Kůrka	Velikost	Čas celkem	Spec. čas	Teplý	Max. zpoždění
1	Bílý chléb	Světlá	500 g	02:57	02:37	60	12:00
			750 g	03:00	02:40	60	12:00
			1,0 kg	03:03	02:43	60	12:00
		Střední	500 g	03:05	02:45	60	12:00
			750 g	03:10	02:50	60	12:00
			1,0 kg	03:15	02:55	60	12:00
		Tmavá	500 g	03:20	03:00	60	12:00
			750 g	03:25	03:05	60	12:00
			1,0 kg	03:30	03:10	60	12:00
2	Bílý rychlý	Světlá	500 g	02:32	02:12	60	12:00
			750 g	02:35	02:15	60	12:00
			1,0 kg	02:38	02:18	60	12:00
		Střední	500 g	02:40	02:20	60	12:00
			750 g	02:45	02:25	60	12:00
			1,0 kg	02:50	02:30	60	12:00
		Tmavá	500 g	02:55	02:35	60	12:00
			750 g	03:00	02:40	60	12:00
			1,0 kg	03:05	02:45	60	12:00
3	Celopšeničný chléb	Světlá	500 g	04:15	03:31	60	12:00
			750 g	04:19	03:35	60	12:00
			1,0 kg	04:23	03:39	60	12:00
		Střední	500 g	04:20	03:36	60	12:00
			750 g	04:25	03:41	60	12:00
			1,0 kg	04:30	03:46	60	12:00
		Tmavá	500 g	04:29	03:45	60	12:00
			750 g	04:35	03:51	60	12:00
			1,0 kg	04:39	03:55	60	12:00
4	Celopšeničný rychlý	Světlá	500 g	02:29	02:10	60	12:00
			750 g	02:33	02:14	60	12:00
			1,0 kg	02:37	02:18	60	12:00
		Střední	500 g	02:34	02:15	60	12:00
			750 g	02:39	02:20	60	12:00
			1,0 kg	02:44	02:25	60	12:00
		Tmavá	500 g	02:43	02:24	60	12:00
			750 g	02:49	02:30	60	12:00
			1,0 kg	02:53	02:34	60	12:00
5	Francouzský chléb	Světlá	500 g	03:12	02:53	60	12:00
			750 g	03:23	03:04	60	12:00
			1,0 kg	03:34	03:15	60	12:00
		Střední	500 g	03:32	03:13	60	12:00
			750 g	03:36	03:17	60	12:00
			1,0 kg	03:40	03:21	60	12:00
		Tmavá	500 g	03:35	03:16	60	12:00
			750 g	03:42	03:23	60	12:00
			1,0 kg	03:44	03:25	60	12:00
6	Briošky	Světlá	500 g	03:17	02:57	60	12:00
			750 g	03:19	02:59	60	12:00
			1,0 kg	03:21	03:01	60	12:00
		Střední	500 g	03:19	02:59	60	12:00
			750 g	03:22	03:02	60	12:00
			1,0 kg	03:25	03:05	60	12:00
		Tmavá	500 g	03:23	03:03	60	12:00
			750 g	03:26	03:06	60	12:00
			1,0 kg	03:29	03:09	60	12:00
7	Super rychlý	Střední	750 g	00:58	–	60	–

GB

F

I

E

P

S

NL

FI

N

RU

SK

CZ

HR

Tabulka programů

CZ

PEČICÍ FORMA NA CHLEBA 							
Rejstřík	Typ	Kůrka	Velikost	Čas celkem	Spec. čas	Teplý	Max. zpoždění
8	Koláč 500 g	neuvedeno	500 g	01:22	–	22	12:00
9	Bezlepkový chléb	Střední	750 g	02:54	02:37	60	12:00
			1,0 kg	02:59	02:42	60	12:00
10	Těsto	–	≤1,0 kg	01:30	01:14	–	12:00
11	Domácí těsto	–	–	05:15	04:39	–	12:00
12	Džem	–	≤1,0 kg	01:25	–	20	12:00
13	Extra pečení	–	–	10-90	–	60	–
PEČICÍ FORMA NA KOLÁČ 							
14	Piškot	–	270 g	01:28	–	22	–
15	Rýžový nákyp	–	270 g	–	–	22	–
16	Dort	–	270 g	–	–	22	–
Poznámky		1. Pokud je do receptu vhodné přidat další suroviny, zazní signální tón (celkem 8 tónů).					
		2. Výchozí nastavení prodlouženého pečení je 10 minut a maximální čas zpoždění je 90 minut (1:30).					
		3. V případě programů pečicí formy na chleba (mimo program 10 a 11) přejde pekárna na konci pečicího cyklu automaticky do režimu UDRŽET TEPLÉ. V tomto režimu pekárna zůstane po dobu až 1 hodiny nebo do vypnutí přístroje podle toho, co nastane dříve.					

INDIKÁTORY STAVU PROGRAMU		
Symbol	Název	Vysvětlení
	Funkce předehřátí	Slouží k předehřátí surovin před hnětením u nastavení Celozrnný chléb, Celozrnný chléb - rychlý a Bezlepkový.
	Hnětení	Označuje, že se těsto nachází v první nebo druhé fázi hnětení nebo ve fázi míchání mezi cykly kynutí. Pokud je třeba přidat další suroviny, zazní signální tón.
	Kynutí	Označuje, že se těsto nachází v první, druhé nebo třetí fázi kynutí.
	Pečení	Označuje, že se bochník nachází v poslední fázi pečení.
	Režim Udržet teplé	Spustí se automaticky po ukončení cyklu pečení. V tomto režimu pekárna zůstane po dobu až 1 hodiny nebo do vypnutí přístroje podle toho, co nastane dříve.