

SONY

FM / SV / DV STEREO AUTORÁDIO
S KAZETOVÝM PŘEHRÁVAČEM

XR-6700RDS

XR-6690RDS

XR-6600RDS

Návod k obsluze.

Návod k instalaci a propojení.

Technické údaje

Přehrávač kazet

Počet stop	4-stopý 2 kanály stereo
Wow and flutter	0,08% (WRMS)
Frekvenční rozsah	30 - 18 000 Hz

Odstup signál - šum

Typ kazety	Dolby NR vypnuté	Dolby B NR
TYPE II, IV	61 dB	67 dB
TYPE I	58 dB	64 dB

Rozhlasový přijímač

FM

Rozsah ladění	87,5 - 108,0 MHz
Anténní vstup	konektor ext. ant.
Mezifrekvenční kmitočet	10,7 MHz
Použitelná citlivost	8 dBf
Selektivita	75 dB na 400 kHz
Odstup signál - šum	65 dB (stereo) 68 dB (mono)

Harmonické zkreslení na 1 kHz

0,5% (stereo),
0,3% (mono)

Vzájemné potlačení kanálů

35 dB na 1 kHz

Frekvenční rozsah	30 - 15 000 Hz
Capture ratio	2 dB

MW/LW

Rozsah ladění	MW: 531 - 1 602 kHz LW: 153 - 281 kHz
Anténní vstup	konektor ext. ant.
Mezifrekv. kmitočet	10,71 MHz / 450 kHz
Citlivost	MW: 30 uV LW: 50

Výkonový zesilovač

Výstupy	Výstupy pro reproduktory (reproduktorové konektory)
Impedance reproduktorů	4 - 8 ohmů
Maximální výstupní výkon	30 W x 4 (při 4 ohmech)

Všeobecně

Výstupy	Linkový výstup Kabel pro ovládání výkonového zesilovače
Tónové korekce	Basy + 8 dB na 100 Hz Výšky + 8 dB na 10 kHz
Napájení	Autobaterie 12 V (záporný pól uzemněn)
Rozměry	cca 188 x 58 x 177 mm (š/v/h)
Rozměry vestavného prostoru	cca 182 x 53 x 155 mm (š/v/h)
Hmotnost	cca 1,2 kg
Dodávané příslušenství	Součásti pro instalaci a propojení (1 sada) Pouzdro do před. panelu (1)
Zvláštní příslušenství	RCA kabel RC-63 (1 m), RC-64 (2 m), RC-65 (5 m)
Zvláštní výbava	Otočný dálkový ovladač RM-X2S

Vzhled a technické parametry přístroje mohou být
změněny bez předchozího upozornění.

Obsah

Technické parametry	2
Upozornění	4
Odpojení a připojení předního panelu	4
Nastavení času	5

Přehrávač kazet

Poslech kazet	5
Vysunutí kazety	5
Rychlé přetáčení kazet	6
Přehrávání kazet nahranych v systému Dolby B NR	6
Přehrávání kazet typu CrO2 nebo Metal	6
Vyhledávání začátků skladeb - funkce AMS (Automatic Music Sensor)	6
Vyhledání určité skladby - funkce Intro Scan	6
Opakované přehrávání skladeb - funkce Repeat Play	6
Přijem rozhlasu během přetáčení pásku vpřed nebo vzad - funkce ATA (Automatic Tuner Activation)	6
Automatické přeskokování mezer při přehrávání - funkce Blank Skip	6

Přijem rozhlasu

Automatické vyhledávání stanic - Automatic Tuning	7
Nekvalitní příjem v FM stereo - monofonní mód	7
Dolaďování frekvence - ruční ladění	7
Automatické ukládání stanic do paměti - funkce Best Tuning Memory (BTM)	7
Ukládání vybraných stanic	8
Přijem předvolených stanic	8

Funkce RDS

Přehled funkcí RDS	9
Zobrazení názvu stanice	9
Automatické přeladění stanice - funkce Alternative Frequencies (AF)	9
Poslech dopravního vysílání	10
Ukládání RDS stanic s daty AF a TA	11
Vyhledávání stanic podle typu programu	11
Používání RDS pro automatické nastavování času	12

Další funkce

Upravování charakteristik zvuku	12
Zvýraznění basů a výšek i při nízké úrovni hlasitosti - funkce Loudness	12
Vypnutí zvuku - funkce Mute	12
Vypnutí pípní	13
Změna barvy osvětlení	13
Údržba přístroje	13
Odpojení přístroje	14
Značení na otočném dálkovém ovladači	14
Rozmístění ovl. prvků	15
Závady a jejich odstranění	16