

Výstražný signál

Otočíte-li klíčkem zapalování do polohy OFF (vypnuto) a přední panel není odpojen, ozve se na několik sekund varovný signál (pouze v případě, když je přepínač POWER SELECT v poloze A).

Nastavení času


Čas je zobrazen ve 24-hodinovém formátu.

Například nastavení na 10:08.

1 Zobrazení času

Během provozu přístroje stiskněte tlačítko .

2 Tlačítko  stiskněte na cca dvě sekundy.



Začnou blikat hodiny.

Nastavte číslice hodin.




posun vpřed

posun vzad




3 Krátce stiskněte  (tlačítko SEL.)




Začnou blikat minuty.

Nastavte číslice minut.




posun vpřed

posun vzad



4 Krátce stiskněte tlačítko .



Čas je nastaven.

Poznámka

Je-li přepínač POWER SELECT na spodní straně přístroje přepnut do polohy B, nelze nastavit čas, dokud není přístroj zapnutý. Čas nastavte po zapnutí příjmu rozhlasu nebo poslechu kazety.

Přehrávač kazet

Poslech kazet

Po vložení kazety se přehrávání startuje automaticky.




Je-li kazeta již vložena, přehrávání zapnete stisknutím tlačítka TAPE.



Stisknete-li toto tlačítko během přehrávání kazety, směr přetáčení se změní.

Indikace směru přetáčení



Je přehrávána strana otočená směrem nahoru.



Je přehrávána strana otočená směrem dolů.


Zastavení přehrávání

Vysuňte kazetu stisknutím tlačítka EJECT nebo stisknutím tlačítka OFF. Přehrávání se také vypne, přepnete-li na příjem rozhlasu stisknutím tlačítka TUNER.



Přepínání údajů na displeji

Po každém stisknutí 1 tl.  se zobrazené údaje změni následovně:



Vysunutí kazety

Stiskněte tlačítko



EJECT

Rychlé převíjení pásky

Během převíjení vpřed nebo vzad zapnete přehrávání stisknutím tlačítka TAPE.



Přehrávání kazet nahraných v systému Dolby B NR

Chcete-li poslouchat nahrávky v Dolby B NR, stiskněte tlačítko



Na displeji se objeví

Funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka.

Přehrávání kazet typu CrO2 nebo Metal

Při přehrávání kazet typu CrO2 (Type II) nebo Metal (Type IV) stiskněte tlačítko




Na displeji se objeví „MTL“.

Funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka.

Nalezení začátku skladby

- funkce AMS (Automatic Music Sensor)

Během přehrávání krátce stiskněte jednu ze stran tlačítka SEEK/AMS tolikrát, kolik chcete přeskóčit skladeb.



Vyhledání předšlých skladeb



Vyhledání následujících skladeb

Najednou můžete přeskóčit až devět skladeb.

Funkce AMS nemusí pracovat, když jsou mezery mezi skladbami kratší než 4 sekundy nebo jsou v mezerách ruchy. Přístroj také může považovat úseky s tichou hudbou nebo krátkými předěly za mezeru.

Vyhledávání určité skladby

- funkce Intro scan

Během přehrávání stiskněte tlačítko



Na displeji se objeví „INTRO“.

Z každé skladby bude přehráno prvních 10 sekund. Po nalezení hledané skladby stiskněte tlačítko ještě jednou.

Přístroj se vrátí zpět do módu normálního přehrávání.

Opakované přehrávání skladeb

- funkce Repeat play

Během přehrávání stiskněte tlačítko



Na displeji se objeví „REP“.

Po skončení právě hrané skladby bude tato skladba hrána opět od začátku.

Tento mód vypnete dalším stisknutím tlačítka.

Přepnutí na příjem rozhlasu během přetáčení pásku

- funkce ATA (Automatic Tuner Activation)

Během přehrávání stiskněte tlačítko



Na displeji se objeví „ATA“.

Při přetáčení pásky vpřed nebo vzad se po stisknutí PRESET



přepne přístroj automaticky na příjem rozhlasu.

Přeskakování prázdných míst během přehrávání

- funkce Blank skip

Během přehrávání stiskněte tlačítko



Na displeji se objeví „BL.SKIP“.

Mezery delší než 8 sekund budou při přehrávání automaticky přeskočeny.

Příjem rozhlasu

Automatické vyhledávání stanic


- Automatic Tuning

1 Vyberte si vlnový rozsah.




FM1 → FM2 → FM3
MW → LW → FM1

2 Hledání stanice zapnete stisknutím jedné ze stran tlačítka SEEK/AMS (automatické ladění).




Nižší kmitočty



Vyšší kmitočty

Prohledávání se zastaví ve chvíli, kdy je nalezena stanice. Uvedený postup opakujte, dokud nebude naladěna stanice, kterou hledáte.

Je-li naladěno FM stereovysílání s dostatečně silným signálem,



objeví se indikátor „ST“.

Pokud se automatické ladění zastavuje příliš často, stiskněte krátce tlačítko SENS. Zobrazí se „LCL“ (mód lokálního vyhledávání).

Potom budou vyhledávat jen stanice s relativně silným signálem. Tuto funkci lze využít pouze při automatickém ladění stanic.

Přepínání údajů na displeji

Opakovaným stisknutím tlačítka  přepínáte mezi zobrazením frekvence a času.

Nekvalitní příjem FM stereo

- monofonní mód

Krátce stiskněte tlačítko SENS. Na displeji se objeví „MONO“.

Zvuk se zlepší, ale poslech bude pouze monofonní.

Doladování frekvence


- manuální ladění

1 Zvolte si vlnový rozsah.




2 Stiskněte a držte jednu za stran tlačítka SEEK/AMS.

Po naladění hledané stanice tlačítko pusťte.



Nižší kmitočty



Vyšší kmitočty

Předcházení nehodám!

Pokud ladíte stanice během řízení vozidla, používejte namísto ručního ladění stanic ladění automatické a vyhledávání předvolených stanic (viz. str. 8).

Automatické ukládání stanic do paměti

- funkce Best Tuning Memory (BTM)

Tato funkce vybírá v rámci zvoleného vlnového rozsahu stanice s nejsilnějším signálem a ukládá je do paměti podle jejich frekvence.

1 Zvolte si vlnový rozsah.



pokračování na další straně →

2 Stiskněte na dvě sekundy tlačítko .

- Pokud na displeji není zobrazeno číslo paměti, budou stanice ukládány pod všechna čísla paměti v daném vlnovém rozsahu.
- Je-li na displeji zobrazeno číslo paměti, budou stanice ukládány pod tlačítka počínaje tímto číslem.

Například, když si zvolíte vlnový rozsah FM2 a je zobrazeno číslo paměti 2, stanice budou ukládány od čísla 3 na FM2 a poslední bude uložena pod číslo 6 v FM3.


Ukládání pouze vybraných stanic

1 Zvolte si vlnový rozsah



2 Naladíte stanici, kterou chcete uložit do paměti.

3 Stiskněte tlačítko, pod jehož číslem má být stanice uložena



alespoň na 2 sekundy, dokud se nezozve pípnutí.

Číslo stisknutého tlačítka se zobrazí na displeji.

Podle vašeho výběru může být v rámci každého vlnového rozsahu (FM1, FM2, FM3, MW a LW) uloženo až 6 stanic. Tzn., že v rozsahu FM lze uložit celkem 18 stanic.

Chcete-li uložit nějakou stanici pod již používané číslo, bude předešlá stanice přemazána.

Příjem předvolených stanic

1 Zvolte vlnový rozsah




2 Stiskněte tlačítko pod jehož číslem je uložena hledaná stanice




Poznámka

Držíte-li paměťové tlačítko déle než dvě sekundy, právě naladěná stanice se uloží do paměti pod tímto číslem. Pokud chcete vypolat stanici uloženou pod daným číslem, stiskněte paměťové tlačítko jen krátce.

Stisknutím jedné ze stran tlačítka PRESET můžete postupně přepínat mezi předvolenými stanicemi (funkce Preset Search).



1 → 6 → 5 → ... → 2 → 1 →



1 → 2 → 3 → ... → 5 → 6 → 1 →