

SONY

FM / SV / DV STEREO AUTORÁDIO
S KAZETOVÝM PŘEHRÁVAČEM

XR-6700RDS

XR-6690RDS

XR-6600RDS

Návod k obsluze.

Návod k instalaci a propojení.

Vlastnosti

Všeobecně

- Odpojitelný přední panel umožňuje vzít si přední panel s sebou, když opouštíte vozidlo (viz. str. 4)
- **Výstražný signál** se automaticky zapne, když vypnete zapalování aniž byste odpojili přední panel od přístroje.
- **Vybavení digitálními hodinami** se zobrazením ve 24-hodinovém formátu (viz. str. 5).
- Přepínatelné dvoubarevné osvětlení (žlutá a zelená) (viz. str. 13).
- **Zabudovaný výkonový zesilovač** (max. výkon: 30W x 4 kanály) vám umožní vychutnat si možnosti 4-reproduktorového systému.
- Linkový výstup pro připojení externího zesilovače.

Kazetový přehrávač

- Systém Dolby® B NR potlačuje šumy při přehrávání kazet (viz. str. 6).
- **Funkce Intro scan** přehrává prvních 10 sekund z každé skladby (viz. str. 6).
- **Funkce Repeat play** opakovaně přehrává zvolenou skladbu (viz. str. 6).
- **ATA (Automatic Tuner Activation)** automaticky zapne radiopřijímač při přetáčení kazety vpřed nebo vzad (viz. str. 6).
- **Funkce Blank skip** automaticky přeskočí delší nenahrnaná místa na kazetě (viz. str. 6).

** Redukce šumu Dolby je vyráběna v licenci Dolby Laboratories Licensing Corporation. „DOLBY“ a symbol  jsou obchodní značky Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

Radiopřijímač

- Je možno uložit až 30 stanic: 18 stanic v FM a po 6-ti stanicích v MW a LW.
- **Funkce BTM (Best Tuning Memory)** automaticky vyhledává a ukládá stanice s nejsilnějším signálem pod paměťová tlačítka v pořadí podle frekvence (viz. str. 7).
- Je-li možný příjem stanic vysílajících v FM RDS, jsou k dispozici další obslužné funkce (viz. str. 9).
- Přístroj je kompatibilní s funkcemi RDS, jako např. EON (Enhanced Other Networks), AF (Alternative Frequency), TA (Traffic Announcement) a CT (Clock Time) (viz. str. 9, 10, 11 a 12).

Je možné používat dálkový ovladač (volitelná výbava).

Můžete používat otočný dálkový ovladač (RM-X2S), kterým lze přístroj ovládat při jízdě stejným způsobem jako např. stěrače nebo světla.



Technické údaje

Přehrávač kazet

Počet stop 4-stopý 2 kanály stereo
Wow and flutter 0,08% (WRMS)
Frekvenční rozsah 30 - 18 000 Hz

Odstup signál - šum

Typ kazety	Dolby NR vypnuté	Dolby B NR
TYPE II, IV	61 dB	67 dB
TYPE I	58 dB	64 dB

Rozhlasový přijímač

FM

Rozsah ladění 87,5 - 108,0 MHz
Anténní vstup konektor ext. ant.
Mezifrekvenční kmitočet 10,7 MHz
Použitelná citlivost 8 dBf
Selektivita 75 dB na 400 kHz
Odstup signál - šum 65 dB (stereo)
68 dB (mono)

Harmonické zkreslení na 1 kHz

0,5% (stereo),
0,3% (mono)

Vzájemné potlačení kanálů

35 dB na 1 kHz

Frekvenční rozsah

30 - 15 000 Hz

Capture ratio

2 dB

MW/LW

Rozsah ladění MW: 531 - 1 602 kHz

LW: 153 - 281 kHz

Anténní vstup

konektor ext. ant.

Mezifrekv. kmitočet

10,71 MHz / 450 kHz

Citlivost

MW: 30 uV

LW: 50

Výkonový zesilovač

Výstupy Výstupy pro reproduktory
(reproduktorové konektory)

Impedance reproduktorů 4 - 8 ohmů

Maximální výstupní výkon 30 W x 4
(při 4 ohmech)

Všeobecně

Výstupy Linkový výstup
Kabel pro ovládání
výkonového zesilovače

Tónové korekce Basy + 8 dB na 100 Hz
Výšky + 8 dB na 10 kHz

Napájení Autobaterie 12 V
(záporný pól uzemněn)

Rozměry cca 188 x 58 x 177 mm
(š/v/h)

Rozměry vestavného prostoru
cca 182 x 53 x 155 mm
(š/v/h)

Hmotnost cca 1,2 kg

Dodávané příslušenství

Součásti pro instalaci a
propojení (1 sada)
Pouzdro do před. panelu (1)

Zvláštní příslušenství

RCA kabel
RC-63 (1 m), RC-64 (2 m),
RC-65 (5 m)

Zvláštní výbava

Otáčkový dálkový ovladač
RM-X2S


*Vzhled a technické parametry přístroje mohou být
změněny bez předchozího upozornění.*

Obsah

Technické parametry	2
Upozornění	4
Odpojení a připojení předního panelu	4
Nastavení času	5
Přehrávač kazet	
Poslech kazet	5
Vysunutí kazety	5
Rychlé přetáčení kazet	6
Přehrávání kazet nahraných v systému	
Dolby B NR	6
Přehrávání kazet typu CrO2 nebo Metal	6
Vyhledávání začátků skladeb -	
funkce AMS (Automatic Music Sensor)	6
Vyhledání určité skladby -	
funkce Intro Scan	6
Opakované přehrávání skladeb - funkce	
Repeat Play	6
Příjem rozhlasu během přetáčení pásky	
vpřed nebo vzad - funkce ATA	
(Automatic Tuner Activation)	6
Automatické přeskakování mezer při	
přehrávání - funkce Blank Skip	6
Příjem rozhlasu	
Automatické vyhledávání stanic -	
Automatic Tuning	7
Nekvalitní příjem v FM stereo - monofonní	
mód	7
Dolaďování frekvence - ruční ladění	7
Automatické ukládání stanic do paměti -	
funkce Best Tuning Memory (BTM)	7
Ukládání vybraných stanic	8
Příjem předvolených stanic	8
Funkce RDS	
Přehled funkcí RDS	9
Zobrazení názvu stanice	9
Automatické přeladění stanice - funkce	
Alternative Frequencies (AF)	9
Poslech dopravního vysílání	10
Ukládání RDS stanic s daty AF a TA	11
Vyhledávání stanic	
podle typu programu	11
Používání RDS pro automatické	
nastavování času	12
Další funkce	
Upravování charakteristik zvuku	12
Zvýraznění basů a výšek i při nízké	
úrovni hlasitosti - funkce Loudness	12
Vypnutí zvuku - funkce Mute	12
Vypnutí pípní	13
Změna barvy osvětlení	13
Údržba přístroje	13
Odpojení přístroje	14
Značení na otočném dálkovém	
ovladači	14
Rozmístění ovl. prvků	15
Závady a jejich odstranění	16

Upozornění

- Před prvním použitím přístroje nebo po výměně autobaterie musíte resetovat přístroj. Propisovací tužkou stisknete tlačítko RESET.



- Je-li váš automobil zaparkovaný na přímém slunci a došlo k značnému zvýšení teploty uvnitř vozu, nechte přístroj před použitím nejdříve vychladnout.
- Pokud v přístroji není napětí, překontrolujte nejdříve kontakty. Je-li vše v pořádku, zkontrolujte pojistku.
- Pokud nevychází z reproduktorů žádný zvuk (systém dvou reproduktorů), nastavte fader (vyvážení předních a zadních reproduktorů) do centrální polohy.

Máte-li nějaké dotazy nebo problémy s vaším přístrojem, které nejsou pospány v tomto návodu, obraťte se prosím na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Poznámky ke kazetám

Péče o kazety

- Nedotýkejte se povrchu pásky v kazetě. Může dojít k následnému zanesení hlav přístroje nečistotami nebo prachem.
- Kazety nedmístejte do blízkosti přístroje se zabudovaným magnetem, jako jsou reproduktory a zesilovače. Mohlo by dojít k vymazání nebo poškození nahrávky.
- Kazety nevystavujte přímému slunci, extrémně nízkým teplotám nebo vlhkosti.
- Po delším přehrávání dochází k zahřátí kazety. Je to způsobeno teplotou zabudovaného zesilovače. V tomto případě se nejedná o závadu.

Kazety delší než 90 minut

Kazety delší než 90 minut nejsou doporučeny k přehrávání s výjimkou nepřerušovaného přehrávání. Pásky v těchto kazetách jsou velmi tenké a mají tendenci k natahování. Časté přehrávání a zastavování těchto pásek může způsobit jejich namotání na přehrávací mechanismus přístroje.

Odpojení a připojení předního panelu

Přední panel tohoto přístroje může být odpojen jako prevence proti případnému ukradení.

Odpojení předního panelu


Před odpojením předního panelu se ujistěte, že jste stiskli nejdříve tlačítko OFF. Potom přední panel uvolníte stisknutím RELEASE. Tahem k sobě jej oddělíte od přístroje (viz. obrázek).



Při odpojování dejte pozor, aby vám panel neupadl.

Připojení předního panelu

Pravý kraj předního panelu, označený jako A, přiložte k části B tak, jak je vyznačeno na obrázku, a zatlačte až se ozve cvaknutí.



Poznámky

- Při připojování předního panelu zkontrolujte, zda je nastaven tak jako na obrázku. Jinak jej není možné připojit.
- Při připojování netlačte panel příliš silně. Lze jej jednoduše připojit lehkým zatlačením proti přístroji.
- Při přenášení umístěte panel do přiloženého pouzdra.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku na displej předního panelu.
- Při odpojování dejte pozor, aby vám panel neupadl. Stisknete-li RELEASE a přístroj je zapnutý, automaticky se vypne. Je to ochrana proti poškození reproduktorů.
- Přední panel nevystavujte přímému slunci, zdrojům tepla, jako jsou výfuky výtápění automobilu, a vlhkosti. Nikdy jej nenechávejte na přístroji, desce apod., je-li automobil zaparkován na přímém slunci. V takových případech dochází k značnému nárůstu teploty uvnitř automobilu.