

A16	Řídicí jednotka ABS
A137	Řídicí jednotka airbagu
A23	Řídicí jednotka alarmu
A189	Řídicí jednotka bočního airbagu, strana řidiče
A190	Řídicí jednotka bočního airbagu, strana spolucestujícího
A31	Řídicí jednotka centrálního zamykání
A35	Řídicí jednotka motoru
A57	Řídicí jednotka převodovky
A104	Řídicí jednotka žhavicích svíček
H74	Akustická kontrola zapnutí parkovacích světel
G1	Alternátor
Y117	Blok ventilů převodovky
E23	Hodiny
S6	Kombinovaný spínač
S123	Kontaktní spínač bezpečnostního pásu, strana řidiče
H29	Kontrolka ABS
H110	Kontrolka bočního airbagu
H2	Kontrolka dálkových světel
H109	Kontrolka imobilizéru
H1	Kontrolka nabíjení
H52	Kontrolka otevření dveří, vlevo nebo jediná
H6	Kontrolka směrového světla, vlevo nebo jediná
H7	Kontrolka směrového světla, vpravo
H16	Kontrolka vyhřívání zadního skla
H55	Kontrolka zapnutí potkávacích světel
H20	Kontrolka zapnutí světlů do mlhy, vpředu nebo jediná
H21	Kontrolka zapnutí zadních světlů do mlhy
H25	Kontrolka žhavení
31	Minus-pól baterie
E11	Osvětlení přístrojového panelu
P7	Otáčkoměr
A5	Přístrojový panel
P3	Palivoměr
30	Plus-pól baterie
F	Pojistka
R4	Regulátor osvětlení přístrojů
K2	Relé světlometu do mlhy
K13	Relé vyhřívání zadního skla
P9	Rychloměr
B3	Snímač hladiny paliva v nádrži pro palivoměr
B12	Snímač opotřebení brzdového obložení, vpředu vlevo
B13	Snímač opotřebení brzdového obložení, vpředu vpravo
B4	Snímač pro ukazatel teploty chladicí kapaliny
B33	Snímač rychlosti jízdy
B86	Snímač stavu oleje v motoru
B118	Snímač teploty katalyzátoru
B54	Snímač úhlu klikového hřídele
S13	Spínač brzdového pedálu
S35	Spínač varovné kontrolky ruční brzdy
S33	Spínač varovné kontrolky stavu brzdové kapaliny
S50	Spínač varovné kontrolky stavu chladicí kapaliny ("nízký")
S25	Spínač varovné kontrolky tlaku motorového oleje

15	Spínač zapalování/spouštěče - zapalování zapnuto
S293	Teplotní spínač v motorovém oleji
P4	Ukazatel teploty chladicí kapaliny
P5	Ukazatel teploty motorového oleje
EP10	Ukostřovací bod 10
EP5	Ukostřovací bod 5
H27	Varovná kontrolka (kontrolky) jízdního stupně
H98	Varovná kontrolka airbagu
H32	Varovná kontrolka bezpečnostního pásu
H100	Varovná kontrolka katalyzátoru
H28	Varovná kontrolka opotřebení brzdového obložení
H63	Varovná kontrolka poruchy motoru
H17	Varovná kontrolka ruční brzdy
H18	Varovná kontrolka stavu brzdové kapaliny
H36	Varovná kontrolka stavu chladicí kapaliny
H37	Varovná kontrolka stavu oleje v motoru
H15	Varovná kontrolka stavu paliva
H22	Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny ("příliš horká")
H5	Varovná kontrolka tlaku motorového oleje
H111	Varovná kontrolka zastavení motoru
H112	Varovný bzučák zastavení motoru

bl = modrý	br = hnědý	el = krémový	ge = žlutý
gn = zelený	gr = šedý	nf = neutrálně	og = oranžový
rs = růžový	rt = červený	sw = černý	vi = fialový
ws = bílý	hbl = světlemodrý	hgn = světlezelený	rbr = červenohnědý
x = opletený kabel	y = vysoké napětí	z = bezkabelové spojení	

POZNÁMKA: V některých schématech (Citroen, Peugeot & Renault), jsou kódy barev nahrazeny čísly , která se používají pro identifikaci kabelů namísto barev. V takovém případě jsou kabely číslovány na každém konci poblíže konektoru.

