

Převodová část s přívodem

Pozice	Název dílu	ČSN	ks
21 004	Spínač 3575-02689 (Obzor Gottwaldov)		1
22 009	Šňůra Flexo HSS 2×1 typ 10 400		1
23 010	Návlačka		1
24 013	Příchytka kabelu		1
25 014*	Šroub 4×16	02 1232.05	2
26 017*	Šroub 4×20	02 1232.05	4
27 021	Převodová skříň		1
28 022*	Ložisko 626	02 4634	1
29 023*	Kolík 4×10	02 2150.1	1
30 024	Vřeten		1
31 025*	Ložisko 6003 2 RS	02 4639	1
32 026*	Pojistný kroužek 17	02 2930	1
33 027	Víčko		1
34 028	Pojistný kroužek 35×1,5	02 2931	1
35 029	Vřetenové dvojkolo		1
36 033	Pero		1
37 036	Předloha s pastorkem		1
38 037	Malé předlohové kolo		1
39 038	Motorové kolo		1
40 039*	Ložisko 626	02 4634	1
41 042	Řadící čep		1
42 043*	Kolík 3×20	St 113.11	2
43 044	Kroužek		1
45 045	Pružina		1
46 046	Tlačítko		1
47 047	Šroub		1
48 049*	Šroub 5×30	02 1232.05	1

Příslušenství

49 056	Sklíčidlo s kličkou	1
50 058	Pomocné držadlo úplné	1
51 078	Dorazová tyč	1

Vysvětlení číselné symboliky:

V seznamu náhradních dílů jsou jednotlivé pozice označovány vždy pětímístným číslem, zatímco na vyobrazení jsou uváděna čísla zkrácená, např.:

10 076 ložiskové víko

10 ... počáteční dvojčíslí označuje běžné (pořadové) číslo

.. 076 koncové trojčíslí značí pozici kusovníku

76 označení na reprodukci rozložené sestavy

nebo:

21 004 spínač

21 ... — pořadové číslo

.. 004 — číslo kusovníku

204 označení na reprodukci; pro díly převodové části a příslušenství jsou zde díly značeny dvojkou a dvěma ciframi kusovníku

Poznámka:

Díly označené hvězdičkou - * nedodáváme jako náhradní díly (jde o normalizované díly).

V objednávce je nutno uvádět:

- 1) typ náradí (podle typového štítku)
- 2) výrobní číslo (podle typového štítku)
- 3) napětí
- 4) název a celé pětímístné označení náhr. dílu (podle seznamu)
- 5) počet kusů