





3,5 digits display - 200mV



TOP VIEW




BOTTOM VIEW



U[V]

I[A]



- 1) provést červené změny všechny ostatní součástky odstranit
- 2) musí být osazena tlumivka (zmírní startovací náraz)
- 3) osadit do serie se vstupem odpor 3.9 - 6.8 ohm (zmírní startovací náraz) není až tak nutné - funguje i bez tohoto odporu
- 4) provést změny a přidání odděleného zdroje pro měřák

- change according to the color red, other parts removed
- inductance must be installed
- not necessary — fitted in series with the input resistance of 3.9 to 6.8 ohm
- make changes and add a section power for the meter