

SENCOR

Doplněk návodu k modelům SDV 2504 – SDV 5504 – SDV 7102

Tlačítko V-MODE ze stránky -8- ve spodní části ovladače (u SDV 7102 str. -9-)

Tlačítko V-MODE přepíná výstupní formát mezi normami
(RGB – S-VIDEO – YUV – Progresiv SCAN)

Opakovaným stlačením tlačítka V-MODE se přepíná mezi formáty výstupního videa. Přepínání je možno provádět opakovaně.

**Stereo nastavení zvukových kanálů v podnabídce SPEAKER SETUP
(pouze u SDV 5504 a SDV 7102)**

Pro uvolnění nastavení zvukových kanálů nejdříve přepněte záložky SPDIF OUTPUT a DOWNMIX do polohy OFF. Bez tohoto uvolnění nebude možné zvukové kanály nastavit.

**Spuštění audio TEST TONE
(pouze u SDV 5504 a SDV 7102)**

Vložte DVD do přehrávače a po načtení dvakrát stiskněte STOP. Nastavení DOWNMIX přepněte do polohy OFF (ve složce SPEAKER SETUP PAGE). Nastavte SPDIF OUTPUT na OFF (ve složce AUDIO SETUP). Nastavte PRO LOGIC do polohy ON (ve složce AUDIO SETUP). Po tomto nastavení je možné spustit audio TEST.

Odstraňování závad

Nefunguje obraz, na výstupu DVD přehrávače není správný výstupní signál.

Přesvědčte se, zda je správně zapojen video výstup (možné varianty : Scart-Cinch (pouze obraz), Scart-Scart, Scart-S-video (pouze obraz), S-Video-S-video (pouze obraz), YUV-YUV (pouze obraz), Cinch-Cinch (pouze obraz)). Dále zkontrolujte vložení baterií do dálkového ovladače (funkční baterie). Po připojení přístroje na libovolný video výstup je nutné zvolit ovladačem přístroje správný výstupní video formát. Stlačením tlačítka V-MODE přejděte do místa, kde se na TV zobrazí vysílaný obraz (barevný obraz SENCOR přehrávače na modrém pozadí). Nastavení není nutné potvrdit, po opětovném zapnutí přehrávače zůstane nastavení zachováno.

Při přehrávání DVD nejde zvuk na Cinch výstupu přehrávače.

Nastavuje se ve složce AUDIO SETUP přepnutím záložky SPDIF OUTPUT do polohy OFF. (Při nastavení na SPDIF RAW / PCM není na analogovém výstupu – Scart, Cinch – žádný signál). Dále je nutné nastavit ve složce SPEAKER SETUP buď záložku STEREO nebo LT/RT. Po tomto nastavení bude analogový signál na výstupu Scart a Cinch přehráván normálně.